

Antivol pour vêtements fragiles

Guide de l'utilisateur



Gris : ZLAMT3220-G, antivol / MJ3220-G, clou antivol
Noir : ZLAMT3220-B, antivol / MJ3220-B, clou antivol


L'antivol pour vêtements fragiles est un dispositif antivol de puissance standard (5K Gauss), qui protège les vêtements fragiles et les accessoires.

Ce dispositif déclenche une alarme en sortie lorsqu'il traverse un système de détection acousto-magnétique (AM) Sensormatic.

Si vous avez besoin d'aide...

Contactez le représentant commercial.

Composants de l'antivol



© 2013 Sensormatic Electronics, LLC

Guide d'utilisation

Recommandations relatives à l'épaisseur du tissu

IMPORTANT : cet antivol est conçu pour être utilisé sur des vêtements de 0,3 mm d'épaisseur, tels que des saris, des pashminas, des articles de lingerie ou d'autres vêtements délicats.

Son utilisation sur des vêtements plus épais peut compromettre la sécurité du dispositif.

- Dans la mesure du possible, fixer l'antivol sur une seule épaisseur de tissu. La superposition de plusieurs épaisseurs de tissu au niveau des coutures et des garnitures peut s'avérer trop épaisse et ne pas permettre la fixation sécurisée de l'antivol.
- Procéder systématiquement à des essais avec quelques antivols avant de généraliser leur utilisation sur des articles neufs. Une fois les antivols fixés, tirer fermement sur les clous antivols pour s'assurer de leur fixation correcte dans les antivols.
- À titre de comparaison, trois feuilles de 29,6 g/m² correspondent approximativement à l'épaisseur maximum de tissu recommandée.

Recommandations générales


- Choisir l'emplacement où fixer l'antivol de façon à ne pas gêner le client.

Les antivols sont généralement fixés au même endroit sur les articles de manière à ce que le personnel du point de vente les identifie rapidement pour les enlever. Le superviseur peut indiquer l'endroit privilégié recommandé par l'entreprise.


- L'orientation optimale de l'antivol est lorsque sa base longue est placée vers le bas. Fixer l'antivol en pensant à cette orientation. Du fait de sa surface antidérapante, aucun ajustement de l'antivol n'est possible après sa mise en place.
- Utiliser **UNIQUEMENT** le clou MJ3220-G avec l'antivol pour vêtements fragiles. Cet antivol utilise un clou extra fin pour protéger les articles en tissu fragiles et n'est pas compatible avec les autres clous antivols.

Fixation d'un antivol

1. Insérer le clou antivol dans l'article à l'emplacement indiqué. Insérer le clou depuis l'INTÉRIEUR de l'article de sorte que l'antivol qui y est fixé soit visible depuis l'extérieur.




2. Sur la partie extérieure de l'article, aligner l'orifice du clou antivol qui se trouve à l'arrière de l'antivol sur le clou.



3. Pousser le clou dans l'antivol de façon à légèrement comprimer la surface antidérapante. Cet effet de compression protège le tissu de tout dommage.

IMPORTANT : introduire le clou antivol bien droit dans l'étiquette, SANS l'incliner.



Détacheurs compatibles

L'antivol est compatible avec tous les détacheurs magnétiques Sensormatic de puissance standard ou élevée.

Détacheur de puissance standard :

- Détacheur magnétique standard MKD-31-B


Détacheurs de puissance élevée :

- Détacheur de base MKD400-BL Ultra•Tag®/UltraLite
- Détacheur de poche AMK4100 Ultra•Tag/UltraLite
- Option AMK4210 ou AMK4200 Ultra•Tag/UltraLite pour détacheur SuperTag® à encastrer
- Option AMK4300 Ultra•Tag/UltraLite pour détacheur SuperTag à monter sur comptoir
- Détacheur magnétique polyvalent MKD600


Retrait d'un antivol

1. Introduire la bosse de déblocage de l'antivol dans la cavité d'attache du détacheur.


Vérifier que la bosse de déblocage de l'antivol n'est pas cachée par l'article.



2. Retirer le clou de l'antivol et de l'article avec précaution.



Si le clou ne se libère pas de l'antivol, l'enfoncer dans l'antivol, puis l'en extraire.



3. Retirer l'antivol du détacheur.
4. Placer l'antivol et le clou dans les conteneurs prévus à cet effet pour une réutilisation ultérieure.

Déclarations

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIE : Sensormatic Electronics, LLC ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie quant au contenu du présent guide, et rejette expressément toute autre garantie, expresse ou tacite, concernant la qualité marchande du produit ou son adéquation à un usage particulier. Sensormatic Electronics, LLC se réserve en outre le droit de réviser la présente publication et d'en modifier le contenu sans préavis.

AVIS DE LIMITATION DES DROITS : La documentation et les manuels des appareils destinés au Ministère de la Défense des États-Unis ont été rédigés avec des fonds privés, et aucune partie de cette documentation n'a été conçue avec des fonds publics. Les restrictions régissant l'utilisation et la divulgation de données techniques sur lesquelles figure cette légende sont énoncées sous la définition des « droits limités » figurant au paragraphe (a) (15) de la clause de la DFARS 252.227.7013. Non publié - droits réservés en vertu de la législation des États-Unis relative au Copyright.

AVIS SUR LES MARQUES DE COMMERCE : Ultra•Tag, SuperTag et Sensormatic sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Sensormatic Electronics, LLC. Tout autre nom de produit cité ici peut être une marque de commerce ou une marque de commerce déposée d'une autre société.

Toute reproduction, en tout ou partie, de ce guide, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Sensormatic Electronics, LLC.